

PLASTISOLTRANSFER

Návod k žehlení

Bavlna.....	165-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (hot peel)
Nylon, Polyester.....	145-160°C, 7-10s, 4-5 Bar (hot peel)
Směsová tkanina.....	170-180°C, 10-15s, 6-7 Bar (hot peel)

„hot peel”:

Transferový papír nesundávejte příliš horký ani zcela studený.
Optimální je stahovat po 10 vteřinách,
kdy je možné položit ruku na arch a nebude vás to pálit.

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
teflon/pečicí papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Transparentní fólie je "hot peel", odlupujte rovnoměrně.

Stahujte transfer najednou a plynule.

Důležité: Tento návod je pouze doporučení,
nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

EXPTPrint s.r.o.
Expres • Plastisol • Transfer • Print

DIGITAL-PLASTISOLTRANSFER

Návod k žehlení

Bavlna.....	160-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (cold peel)
Nylon, Polyester.....	160-180°C, 10-15s, 3-5 Bar (cold peel)
Směsová tkanina.....	160-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (cold peel)

„cold peel”:

Transferový papír sundávejte zcela studený.
Optimální je stahovat po 30 vteřinách,
kdy je zcela vychladlý.

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
teflon/pečicí papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Žehlete digitální transfery profesionální pneumatikým lisem
a dodržujte uvedené hodnoty.

Stahujte transfer najednou a plynule.

Důležité: Tento návod je pouze doporučení,
nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

EXPTPrint s.r.o.
Expres • Plastisol • Transfer • Print

REFLEX PLASTISOLTRANSFER

Návod k žehlení

Bavlna.....	165-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (half-hot peel)
Nylon, Polyester.....	145-160°C, 7-10s, 4-5 Bar (half-hot peel)
Směsová tkanina.....	170-180°C, 10-15s, 6-7 Bar (half-hot peel)

„half-hot peel”:

Transferový papír nesundávejte příliš horký ani zcela studený.
Optimální je stahovat po 20 vteřinách,
kdy je arch ještě vlažný.

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
teflon/pečicí papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Stahujte transfer najednou a plynule.

Důležité: Tento návod je pouze doporučení,
nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

EXPTPrint s.r.o.
Expres • Plastisol • Transfer • Print

NÁVOD NA PRANÍ

Dodržíte-li následující postupy, docílíte zachování kvality
a zvýšení životnosti transferů.

- Textil perte a žehlete naruby.
- Používejte šetrný prací prášek, zvolte prací program pro jemné prádlo/ruční praní max 40°C.
- Nastavte odstředění na minimální hodnotu.
- Nepřidávejte aviváž a nepoužívejte sušičku.
- V případě žehlení se vyvarujte kontaktu mezi transferem a žehličkou.

Zabraňte mechanickému poškození transferů
(tahání, škrábání a trhání)!

Dodržujte zároveň pokyny údržby na štítku textilu.

Intenzitu barev a trvanlivost transferů zachováte,
dodržíte-li doporučená upozornění.

EXPTPrint s.r.o.
Expres • Plastisol • Transfer • Print